



### NOVAcount ID Front Firing

- Einfach zu installieren
- 1.5V Alkaline Batterie AA (4x) – Wechsel 1x jährlich
- Maximale Distanz 10 m
- Lieferumfang inkl. Batterien, Schrauben und Magnet für Reset

Abmessungen: 117 x 69 x 23 mm



### NOVAcount ID-S Side Firing (micro)

- Einfach zu installieren
- 1.5V Alkaline Batterie AA (4x) – Wechsel 1x jährlich
- Maximale Distanz 10 m
- Lieferumfang inkl. Batterien, Schrauben und Magnet für Reset

Abmessungen: 83 x 51 x 14 mm



### NOVASpottic SP, wireless horizontal

- Einfach zu installieren
- 7 x 1.5V Alkaline Batterie AA – Wechsel 1x jährlich
- Maximale Distanz 7 m
- Lieferumfang inkl. Batterien, Schrauben und Magnet für Reset



### Zentraleinheit LAN RU, 433 Mhz

Funkerweiterung für NOVASpottic SP zur komfortablen Datenübertragung und Auswertung an einer zentralen Position.